

STRUCTUBE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Jazz

METAL WINE RACK 40X180CM/PORTE-BOUTEILLE EN MÉTAL 40X180CM

HARDWARE / QUINCAILLERIE



Ax4



Bx4



Cx4

COMPONENTS / COMPOSANTES



Dx1

PLEASE NOTE / VEUILLEZ NOTER

- FOR USER SAFETY PERIODICALLY VERIFY AND TIGHTEN ALL FITTINGS / POUR LA SÉCURITÉ DE L'UTILISATEUR VÉRIFIER ET SERRER PÉRIODIQUEMENT TOUS LES RACCORDS
- USE POWER TOOLS ONLY WHEN INDICATED / UTILISER DES OUTILS ÉLECTRIQUES UNIQUEMENT QUAND INDIQUÉ
- FOR AFTER-SALES PARTS SERVICE PLEASE REFERENCE: / POUR LE SERVICE APRÈS-VENTE DE PIÈCES, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER: **53.12.21_v1_119623**
- ASSEMBLY INSTRUCTIONS MAY BE REVISED AT ANY TIME. THE MOST RECENT VERSION CAN BE FOUND BY VISITING: / LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE PEUVENT ÊTRE RÉVISÉES À TOUT MOMENT. LA VERSION LA PLUS RÉCENTE PEUT ÊTRE TROUVÉE À: **WWW.STRUCTUBE.COM**

CLEAN AND CARE / NETTOYER ET ENTRETIEN

USE A DAMP CLOTH FOR REGULAR CLEANING. DO NOT USE AN ABRASIVE. CLEAN SPILLS IMMEDIATELY. DO NOT LEAVE WET AND OR HOT ITEMS IN DIRECT CONTACT / UTILISER UN CHIFFON HUMIDE POUR UN NETTOYAGE RÉGULIER. NE PAS UTILISER D'ABRASIF. NETTOYER IMMÉDIATEMENT LES DÉVERSEMENTS. NE PAS LAISSER D'ARTICLES MOUILLÉS OU CHAUDS EN CONTACT DIRECT.

STRUCTUBE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE


Jazz

METAL WINE RACK 40X180CM/PORTE-BOUTEILLE EN MÉTAL 40X180CM

1)

☐ Anti tilt system

Système anti - basculement



☒ Anti tilt system

Système anti - basculement

