

STRUCTUBE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ELLINGTON

6-DRAWER CHEST / COMMODE 6 TIROIRS

HARDWARE / QUINCAILLERIE



Ax54




Bx54




Cx12




Dx98




Ex26



(not included / pas inclus)




Fx9



Gx4



Hx72




Jx6



Kx8



Lx12




Mx2




Nx2




Px1



Qx2




Rx6




Sx6


COMPONENTS / COMPOSANTES




Tx1



Ux1



Vx1



Wx1




Yx1




Zx2




A1x2



B1x1



C1x1



D1x1


STRUCTUBE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ELLINGTON

6-DRAWER CHEST / COMMODOE 6 TIROIRS

COMPONENTS / COMPOSANTES



PLEASE NOTE / VEUILLEZ NOTER

- FOR USER SAFETY PERIODICALLY VERIFY AND TIGHTEN ALL FITTINGS / POUR LA SÉCURITÉ DE L'UTILISATEUR VÉRIFIER ET SERRER PÉRIODIQUEMENT TOUS LES RACCORDS
- THIS ITEM IS DESIGNED FOR RESIDENTIAL USE ONLY / CET ARTICLE EST CONÇU POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL UNIQUEMENT
- USE POWER TOOLS ONLY WHEN INDICATED / UTILISER DES OUTILS ÉLECTRIQUES UNIQUEMENT QUAND INDIQUÉ
- FOR AFTER-SALES PARTS SERVICE PLEASE REFERENCE: / POUR LE SERVICE APRÈS-VENTE DE PIÈCES, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER: **62.69.92_v1_PO121031-3**
- ASSEMBLY INSTRUCTIONS MAY BE REVISED AT ANY TIME. THE MOST RECENT VERSION CAN BE FOUND BY VISITING: / LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE PEUVENT ÊTRE RÉVISÉES À TOUT MOMENT. LA VERSION LA PLUS RÉCENTE PEUT ÊTRE TROUVÉE À: **WWW.STRUCTUBE.COM**

CLEAN AND CARE / NETTOYER ET ENTRETIEN

USE A DAMP CLOTH FOR REGULAR CLEANING. DO NOT USE AN ABRASIVE. CLEAN SPILLS IMMEDIATELY. DO NOT LEAVE WET AND OR HOT ITEMS IN DIRECT CONTACT / UTILISER UN CHIFFON HUMIDE POUR UN NETTOYAGE RÉGULIER. NE PAS UTILISER D'ABRASIF. NETTOYER IMMÉDIATEMENT LES DÉVERSEMENTS. NE PAS LAISSER D'ARTICLES MOUILLÉS OU CHAUDS EN CONTACT DIRECT.







STRUCTUBE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ELLINGTON

6-DRAWER CHEST / COMMODE 6 TIROIRS

1




STRUCTUBE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ELLINGTON

6-DRAWER CHEST / COMMODE 6 TIROIRS

2




STRUCTUBE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE


ELLINGTON

6-DRAWER CHEST / COMMODE 6 TIROIRS

3



4




STRUCTUBE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE


ELLINGTON

6-DRAWER CHEST / COMMODE 6 TIROIRS

5



6




STRUCTUBE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE MONTAGE


ELLINGTON

6-DRAWER CHEST / COMMODE 6 TIROIRS

7



8




STRUCTUBE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE


ELLINGTON

6-DRAWER CHEST / COMMODE 6 TIROIRS


9




10



11



12




STRUCTUBE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE


ELLINGTON

6-DRAWER CHEST / COMMODE 6 TIROIRS

13



14




STRUCTUBE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE


ELLINGTON

6-DRAWER CHEST / COMMODE 6 TIROIRS

15



16 x3



STRUCTUBE


ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ELLINGTON

6-DRAWER CHEST / COMMODORE 6 TIROIRS


17

x3



18

x6




STRUCTUBE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE


ELLINGTON

6-DRAWER CHEST / COMMODE 6 TIROIRS

19



20





STRUCTUBE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ELLINGTON

6-DRAWER CHEST / COMMODE 6 TIROIRS

21



22

